



# FM-60

Digital Audio Player

感谢您购买ANN FM-60 系列产品

请在使用本产品前,清楚阅读本使用手册的内容

请您访问我们的网站,以便为您提供更完善的服务







**FM-60 Player**是全新一代数码随身听设备。支持MP3、WMA、AAC、WAV等格式音乐。

**FM-60**完美的音质、超强的功能、极高的可靠性和其精致华贵的外观相得益彰，堪称大师级的作品，衷心的希望她能给您带来数码时代的超凡享受。



### 独特外形设计/七彩背光

精致铝合金外壳、耐磨防划显示屏镜面，可选七彩绚丽背光。



### 支持多种不同音频格式

如MP3、WMA、WAV等音乐格式。



### 固件升级功能

在网站上提供最新的升级软件下载，实现MP3机的功能扩展。



### FM立体声收音机/FM内录功能

强大自动搜索电台或手动搜索电台功能，可储存30个不同频率的本地电台，让您轻松收听电台节目，还可FM内录。



### 免驱动U盘功能

无需管理程序，可直接通过“我的电脑”中“可移动磁盘”进行文件操作，在WIN2000以上系统中无需安装驱动程序。





### 录音 / 内录 / 复读

可通过麦克风或LINEIN连线录音并保存为WAV格式的语音文档，可选择片段复读或对比复读，实现真正的数码复读功能。



### 6种音色均衡器

正常、摇滚、爵士、经典、流行，也可自定义均衡。



### 多种播放模式

可自定义播放列表（编程播放）、随机播放、循环播放、顺序播放，特别是可以文件夹播放。



### 定时关机 / 自定义开机画面

睡眠听音乐或收听FM时可设置自动关机时间，可随意设定开机LOGO，更加个性化自我。



### 超长播放时间

一节AAA电池最长播放12小时。

- 首先对您使用**ANN**公司的MP3随身听产品表示感谢!

在使用之前请先阅读此说明书，正确使用此产品。

建议您保管好此说明书与购机票据，以便为您提供更完善的服务。

- **ANN官方网站 WWW.ANN11.COM**

WWW.ANN11.COM是ANN公司提供网上售后服务的官方网站。

- 为了更好的服务，本用户手册的内容可能变更。

因为产品的性能和功能而发生的变更，将不做另行通知。

如果产品的实际设置和使用方法与本手册不一致，请访问ANN网查询最新产品信息。

## 目录

● ANN FM-60套装元件	10
● MP3 播放器描述	11-12
● 液晶显示屏	13
● 注意事项	14
● 初次使用	15
● 电池	16
● 基本操作	17-19
● 操作提示	20
● 四种操作模式	21
● 按键操作	22-24
● 复读操作流程	25
● 安装个人电脑软件	26

## 目录

● MP3机连接电脑	27
● 安装FM-60配套CD中的软件	28-29
● 从个人电脑下载音乐文档	30-31
● 将文件从MP3上载到个人电脑	32-33
● 新建文件夹	34
● 删除移动磁盘中的文档/文件夹	35
● 播放音乐	36
● 文件夹播放模式	37
● 编程播放/自定义均衡器	38-39
● FM收音机	40
● 使用自动搜索功能记录电台	41
● 手动储存当前电台	42

## 目录

● 收听已存储的电台	43
● 删除存储的电台	44
● 声音录制/播放录音文件	45-46
● 录制FM收音/LINE IN内录	47-48
● 七彩背光颜色的选择	49
● 菜单项	50
● 使用ANN Update固件升级	51-54
● 格式化MP3播放器	55-57
● 操作注意事项	58
● 疑难问题	59
● 产品规格	60
● 备注	61-62

- FM-60播放器
- ANN耳机
- 内录线
- 电池
- 用户手册
- USB连接线
- FM-60安装光盘
- 项链式挂绳
- 随身袋

在本产品包装盒内有以下物件，购买时如有缺漏请与当地的经销商联系。



FM-60 播放器



ANN耳机



AAA电池一个



用户操作手册



USB连接线



安装光盘(80mm)




项链式挂绳




内录线




随身袋







## 液晶显示屏



## 电量指示




电池电量约为1.5V时，显示全满。随着使用时间的增加，电池电量指示会减少。



当电池几乎完全用完时，图示中的小方块全部变空，并在大约20分钟后自动关闭电源。




掉落或撞击播放器是造成故障的主要原因。




请使用干布擦拭播放器。


请勿自行拆开播放器。



请远离潮湿地方。



SN机器号，在登记产品时有用，请收好说明书与光盘和购买票据。



长时间播放器不使用请取出电池。



请勿将播放器放置高温处或阳光直射处，否则会造成播放器变形或褪色。



播放器切勿接触稀释剂之类的化学物品。




## ● 初次使用本机的步骤


1. 打开机身下方的电池盖，装入电池(注意电池的正负极)。
2. 将USB连接线大端插入个人电脑USB口中，而小端插入机身的USB接口上。
3. 使用所提供的光盘安装USB驱动程序（Windows98系统需要）。  
详细内容请参阅[安装USB驱动程序]。
4. 通过“我的电脑”管理[可移动磁盘]。
5. 从MP3机拔出USB连接线。  
(如果USB连接线插入FM-60, FM-60上的按钮将无法操作。)
6. 将耳机连接于FM-60的耳机插口。
7. 按  键开启MP3机。
8. 按  键即可播放音乐。

○ 安装电池

1 开启电池盖




2 装入电池



请确保电池正负极正确(如图所示)


3 关闭电池盖



注意

- 为避免MP3机被侵蚀,如一段长时间停用,请取出电池
- 如电池缺乏足够电量推动MP3机,请立即更换电池
- 若电池被侵蚀,请用干布清洁,并立刻更换新电池

## 滚轮按钮动作



## 动作图示

在本说明书中,用以下图标表示各按键动作。

按键图	
	菜单键
	音量增加
	音量减少
	上曲, 播放, 下曲
	启动/录音/A ↔ B

### 短 按

快速按下按键,马上松开按键。说明书内短按指示符: ●



如图:

### 长 按

按下按键后,几秒钟后再松开按键,按下的时间长短不同,控制效果也不同,可分为长按2秒 2S 长按5秒 5S



如图:

## 增加与减少音量



拨动 **VOL+** 可增加音量, 拨动 **VOL-** 可减少。



## 选择模式



完成

## 歌曲向导

在歌曲播放状态下, 用 **◀** 及 **▶** 键搜索音乐

**▶** 转到下一曲播放

**◀** 选择曲目播放5秒内为转到上一曲, 曲目播放5秒后为回到本曲目开始位置。

### ● 开机

在关机状态下(屏幕无任何显示)，短按 **ON / REC / A-B** 键接通电源。


### ● 关机

长按 **▶/OFF** 键5秒关机，显示屏会有关机提示。

### ● 锁键

为了防止不慎误按按钮引起不必要的动作。

①锁键方法：拨动 **HOLD** 键。




②解锁方法：在锁键状态下拨动 **HOLD** 键。



在锁键状态下任何按键操作无效。播放歌曲或收听电台不受影响。


### ● 关闭电源

长按  键5秒关闭电源。





如果FM-60播放器连接着个人电脑，则电源无法关闭。  
请不要在没有关机时取出电池来断电。

### ● 播放 停止

按下  键播放歌曲，再按一次则暂停，长按2秒则停止。当播放器停止时，取消AB重复。

### ● 歌曲内导航

按下  键一秒以上快速前进。如果按住  键直到歌曲结尾，则转到下一曲并继续快进。

### ● 控制音量

使用+音量  或-音量  按钮来控制音量。

按住按钮不放使音量连续变化。



## 进入不同操作模式

长按 **MENU** 键2秒进入模式选择画面后用 **VOL+** **VOL-** 键移动光标，再按 **MENU** 键确认进入。



## 不同模式下的显示屏


模式选择画面




### 播放音乐




### 录音模式



### 复读模式



### FM收音机



## MP3模式和录音模式



在动作中, 表示 ● 短按按钮一秒, 而 — 表示长按按钮超过一秒。

按键	按键动作	停止状态	播放状态	菜单状态
	●	开始播放现在曲目	暂停播放现在曲目	确认所选项
	— 2S	无效	停止播放现在曲目	确认所选项
	— 5S	关闭电源	关闭电源	关闭电源
	●	下一曲	下一曲并播放	移动子菜单
	— 2S	快进	快进	连续移动
	●	上一曲	在曲目5秒内转换到上一首, 5秒以上回到曲目开始位置	移动子菜单
	— 2S	快退	快退	连续移动
	●	音量单步增加	音量单步增加	移动主菜单
	— 2S	音量连续增加	音量连续增加	连续移动
	●	音量单步减小	音量单步减小	移动主菜单
	— 2S	音量连续减小	音量连续减小	连续移动
	●	进入主菜单	进入主菜单	返回上层
	— 2S	4模式切换	4模式切换	4模式切换
	●	无效	AB点选择	无效
	— 2S	① 录音	录音	无效

① 只要录音开始, 长按 停止录音; 录音完成后回到声音模式, 正在录音只响应 键

## FM模式



在动作中，表示 ● 短按按钮一秒，而 — 表示长按按钮超过一秒。

按键	按键动作	FM模式	PRESET预设设定模式	菜单状态
	●	进入预设设定模式	解除预设设定模式	确认所选项
	— 2S	无效	无效	确认所选项
	— 5S	关闭电源	关闭电源	关闭电源
	●	频率单步增加	转换到下一电台	移动子菜单
	— 2S	搜索下一FM电台	搜索下一FM电台	连续移动
	●	频率单步减小	转换到上一电台	移动子菜单
	— 2S	搜索上一FM电台	搜索上一FM电台	连续移动
	●	音量单步增加	音量单步增加	移动主菜单
	— 2S	音量连续增加	音量连续增加	连续移动
	●	音量单步减小	音量单步减小	移动主菜单
	— 2S	音量连续减小	音量连续减小	连续移动
	●	进入FM菜单	进入FM菜单	返回上层
	— 2S	4模式切换	4模式切换	4模式切换
	●	内录FM	内录FM	无效
	— 2S	无效	无效	无效



耳机可兼作为FM收音机的天线，如果将耳机电线延长可以改善收听效果。

## ● 复读模式




在动作中，表示 ● 短按按钮一秒，而 — 表示长按按钮超过一秒。

按键	按键动作	停止状态	播放状态	菜单状态
	●	开始播放现在曲目	暂停播放现在曲目	无效
	— 2S	无效	停止播放现在曲目	无效
	— 5S	关闭电源	关闭电源	无效
	●	下一曲	下一曲并播放	无效
	— 2S	快进	快进	无效
	●	上一曲	在曲目5秒内转换到上一首，5秒以上回到曲目开始位置	无效
	— 2S	快退	快退	无效
	●	音量单步增加	音量单步增加	无效
	— 2S	音量连续增加	音量连续增加	无效
	●	音量单步减小	音量单步减小	无效
	— 2S	音量连续减小	音量连续减小	无效
	●	进入主菜单	进入主菜单	无效
	— 2S	4模式切换	4模式切换	4模式切换
	●	无效	AB点选择	无效
	— 2S	无效	录音	无效



只有在B点选择后才可以录音。

## 复读操作流程图



- 放入安装光碟后，电脑屏幕将会显示以下画面



- 如果安装程序没有自动执行，请执行SETUP.EXE这个程序将会自行设定所有选项。
- 安装CD中包含以下软件—WIN98系统MP3驱动程序和UPDATE 应用程序。

- UPDATE用来更新固件
- 在WIN2000 SP3以上操作系统不需要安装USB接口驱动程序


### ○ 系统要求

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| ■ Pentium 133MHz以上处理器 | ■ CD-ROM驱动器(或网上下载安装)     |
| ■ 30MB内存              | ■ USB接口                  |
| ■ 15MB硬盘空间            | ■ Windows98SE/ME/2000/XP |

## MP3连接个人电脑

**注意：**请在接上USB连接线之前，停止所有MP3播放

### 1 使用USB连接线，连接个人电脑及FM-60随身听



### 2 短按 [REC/PAUSE] 键，开机连接，MP3液晶屏将会显示。



如果连接前MP3机已经是开启状态，连接时无需再按 [REC/PAUSE] 键。



### 连接至个人电脑

当USB连接线插接于个人电脑以便将歌曲下载于FM-60中时，指示图出现在LCD显示屏，而模式切换为个人电脑连接模式。

当FM-60插接于个人电脑时，无法播放歌曲。因此，如果您要听歌曲，您必须先断开连接电脑的USB连接线。

## ○ 安装FM-60配套CD中的软件

以下情况需要安装CD中的软件：

MP3机格式化、固件升级、WIN98操作系统PC无法连接MP3、WIN2000/XP无法连接MP3时。


- 1 将配套CD光盘放入个人电脑的光驱中。电脑显示屏会出现以下画面。




- 2 单击下一步[Next>]



- 3 再单击下一步[Next>]




- 4 选择安装目录，一般无须修改。单击下一步[Next>]







## 5 增加开始菜单项，无需修改。 单击下一步[Next>]




## 6 复制文件，请等待几秒钟。



## 7 安装完成。单击下一步[Finish]。



## 8 安装完成后，开始菜单中会出现 一项[ANN MP3 Player]。




在安装软件时也同时安装了MP3播放器的驱动程序。

卸载该软件，请选择开始-程序-ANN MP3 Player-Uninstall。

### 请确保FM-60已经与个人电脑相连接

MP3歌曲文档的后缀名为.mp3。可以通过音乐光盘或网站下载获取MP3歌曲文档。  
在电脑中表示MP3文档的图标会随安装的软件不同而变化。

#### 1 从电脑中的文件夹里找到歌曲文档， 拖动鼠标选中一个或多个歌曲。



#### 2 选择[编辑]菜单中的[复制]。




#### 3 双击桌面上的[我的电脑]图标，打开我的电脑窗口。双击[可移动磁盘]。




Mp3播放器在电脑上显示  
为可移动磁盘


4 此时会看到可移动磁盘中没有任何内容。(如果是第一次使用)



5 选择[编辑]菜单中的[粘贴]。



6 文件复制完成后，可移动磁盘窗口中就会出现音乐文档的图标。断开连接后，就可以使用FM-60听音乐了。



- FM-60具备免驱U盘功能，所以可以将FM-60作为移动磁盘来使用，存放任何格式的电脑文档。

1 双击桌面上的[我的电脑]图标，打开我的电脑窗口。双击[可移动磁盘]。



2 选择要复制到电脑中的文档。




3 选择[编辑]菜单中的[复制]。



- 将文件复制到[我的文档]文件夹中，也可以是任何一个文件夹。

4 双击桌面上的[我的文档]图标，打开我的文档窗口。



5 选择[编辑]菜单中的[粘贴]。




6 复制完成。




## 在可移动磁盘上建立文件夹

### 1 打开可移动磁盘窗口。



### 2 选择[文件]菜单中的[新建]-[文件夹]。




### 3 给新文件夹取一个名称。





## 播放音乐

1 请根据下图连接耳机



2 按下 **ON/REC/A-B** 键,开启MP3机。  
按下 **▶/OFF** 键开始播放音乐。



## 选择曲目

◀ 选择之前的曲目

▶ 选择之后的曲目



## 音量调整

VOL + 增加音量

VOL - 减少音量



如果按键无法操作，请检查按键是否被锁。请参照P19 锁键。





## ● 播放文件夹中的所有歌曲

- ① 在 播放音乐模式下，按 键，进入菜单

+VOL MENU VOL-





短按

- ② 拨动 或 选择文件夹 ，  
再拨动 或 选择[打开]，  
按 进入文件夹选择画面。

- ③ 拨动 或 选择文件夹或歌曲，  
按 进入文件夹，如果要返回上级文件夹请按 。

- ④ 进入文件夹后，拨动 或 选择歌曲，再按 开始播放歌曲。  
并选中当前文件夹为默认操作的文件夹。



## 自定义播放列表


- ① 在 播放音乐模式下，按 键，进入菜单



- ② 拨动 或 选择播放顺序 ，再拨动 或 选择编程播放，按 进入编程播放画面。

- ③ 拨动 或 选择播放位置 ，再拨动 或 选择不同的歌曲，按 键返回菜单。

- ④ 按 键返回播放状态后，将按照编程列表播放歌曲。



## 自定义均衡器

- ① 在 播放音乐模式下，按 键，进入菜单


+VOL MENU VOL-



- ② 拨动 或 选择均衡器 ，再拨动 或 选择自定义，按 进入定义均衡器画面。

- ③ 拨动 或 用来增减频段增益，再拨动 或 选择不同的频段，按 键返回菜单。

- ④ 按 键返回播放状态后。



- 当播放音乐时，长按 **MENU** 键。




模式选择画面

功能模式选择图像将会在屏幕上显示



- 使用 **VOL+** **VOL-** 键选择 **FM** FM收音机，再按键 **MENU** 确认进入。



- 按 **◀▶** 键切换电台(预置Preset模式下)



## ● 存储自动搜索的频道(自动搜索)

- ① 在FM模式下,按 **MENU** 键,进入菜单

+VOL MENU VOL-






短按

- ② 按下 **VOL+** 或 **VOL-** 选择自动搜索 , 再按 **▶/OFF** 键确认。

- ③ 屏幕出现自动搜索画面。  
开始搜索在87.5Mhz至108Mhz内的有效电台(最大30个电台)。

- ④ 自动搜索电台完成后,会转到FM预设播放状态(Preset)下播放第一个存储电台。



## 手动储存当前电台

- 在FM模式下,按 **MENU** 键,进入菜单

+VOL/MENU VOL-







短按

- 按下 **VOL+** 或 **VOL-** 选择存储电台 , 再按 **▶/OFF** 键确认。

- 按下 **◀** 或 **▶** 键选择存位置。再按 **▶/OFF** 键确认。有30个存储位置可用。保存新的电台后会覆盖原位置的电台。

- 按 **MENU** 键退出菜单。



注意：如果当前已存电台为15个，则只能选择1-16存储电台。



## ● 预设模式

在FM模式下如果要收听已存储的电台，请进入预设模式。  
预设模式时会出 CH01 的字样。



## ● 进入预设模式

在FM模式下按 **OFF** 键进入预设模式。返回按 **OFF** 键。



## ● 选择不同的电台

按 **◀** 或 **▶** 转换到上一已存电台、下一已存电台





## 删除存储的电台

### 删除已存储的电台

- ① 在FM模式下,按 **MENU** 键,进入菜单

+VOL MENU VOL-






短按


- ② 拨动 **VOL+** 或 **VOL-** 选择删除电台 , 再按 **▶OFF** 键确认。

- ③ 拨动 **◀** 或 **▶** 键选择电台号。再按 **▶OFF** 键确认。

- ④ 按 **MENU** 键退出菜单。



要删除的电台






录音时请确保电池有足够的电量。

即时录音：在音乐和声音模式下播放和停止状态长 **ON/REC/A-B** 键按2秒，可立即开始录音。


## 开始录音

长按 **ON/REC/A-B** 键2秒开始录音。



## 停止录音

再次长按 **ON/REC/A-B** 键停止录音。



- 录制的声音储存在Voice文件夹内，文件名为V001.WAV
- 如果显示屏上显示内存已满，代表没有空间记录新的录音文档，请删除其它文档以释放空间。



录音过程中只响应 **ON/REC/A-B** 键。

- 当播放音乐时，长按 **MENU** 键。




功能模式选择图像将会在屏幕上显示

模式选择画面



- 使用 **VOL+** **VOL-** 键选择 录音模式，再按 **MENU** 键确认进入。



- 按 **◀▶** 键选择播放已储存的录音文档。



## 将接收到的电台节目录制成声音文件

- ① 长按 **MENU** 键, **VOL+** 或 **VOL-** 选择 , 进入FM收音机模式。





长按

- ② 拨动 **◀** 或 **▶** 选择收听电台。

(选择电台操作请参照[FM收音机]和[收听已存储的电台]说明)。

- ③ 选择好电台节目后, 长按 **ON/REC/A-B** 进入录音界面, 开始内录电台节目, 同时也可以收听电台节目。录音文件将会自动命名, 保存在FM文件夹中。

- ④ 长按 **ON/REC/A-B** 键停止录制。并返回收听电台界面, 继续收听电台节目。



## ●通过LINE IN连接外部设备进行录音

- ① 在 播放音乐模式下，按 键，进入菜单




- ② 拨动 或 选择内录外录 ，  
拨动 或 用来选择线路录音，  
按 开始录音，将会自动产生录音文件。  
并存放在LINE-IN目录下



- ③ 声音录制完毕后，长按REC键结束录音，  
自动返回播放模式。



注意：在内录过程中，请不要将音源调得过大或过小，这样会降低录音质量。







●用户可以按需要选择各种背光色，即红黄绿青兰紫白。

- ① 在  播放音乐模式下，按  键，进入菜单




- ② 拨动  或  选择设置 ，  
按  进入设置画面，  
再拨动  或  选择背光颜色，



- ③ 拨动  或  用来选择颜色，  
按  确定所选颜色，  
按  键返回菜单。



- ④ 按  键返回播放状态。



声音模式菜单项



均衡器

- 经典
- 流行
- 正常
- 摇滚
- 爵士
- 自定义

播放顺序

- 正常
- 单曲重复
- 全部重复
- 随机
- 随机重复
- 编程播放

睡眠

- 0分钟
- 30分钟
- 60分钟
- 120分钟

设置

- 背光
- 背光颜色
- 对比度
- 语言
- 省电
- 录音质量
- 版本
- 退出

删除音乐

- Music
- Voice

内录外录

- 线路录音
- 话筒录音

收音机模式菜单项



立体声

- 打开
- 关闭

睡眠

- 0分钟
- 30分钟
- 60分钟
- 120分钟

自动搜台

存储电台

- P01
- P02
- P03
- P04
- P05
- .....
- P30

删除电台

- P01
- P02
- P03
- P04
- P05
- .....
- P30

退出



最新固件升级文档

ANN Update



### ● 固件升级功能

FM-60 系列MP3播放器具有强大的功能扩展能力，通过固件升级来实现MP3播放器中操作软件的更新，改善用户的操作环境，扩展MP3机的功能。

使用MP3播放器配套光盘CD中的ANNUpdate工具，可以非常方便的使用个人电脑对MP3播放器进行固件升级的操作。

### ● 开始固件升级前，请做好以下准备工作

- 安装好CD中的配套软件。
- 从WWW.ANN11.COM网下载最新的固件升级包（压缩格式的文档）。
- 关闭FM-60播放器。
- FM-60播放器连接个人电脑



固件升级是用于提高和优化MP3播放器的性能。不采用固件升级也不会影响播放器本身的正常运作。

固件升级可能会因错误操作而导致机器不能正常工作！请在操作前详细阅读说明书，该操作适合具有一定电脑操作基础的人员使用。

ANN FM-60系列的固件升级软件不适用于其它系列的MP3播放器。


## ○ 固件升级操作步骤

- 1 从 [WWW.ANN11.COM](http://WWW.ANN11.COM) 网下载固件升级包。注意适用机型和版本号。  
解压后将升级文件复制到 ANN 工具软件的安装目录。

安装目录 C:\Program Files\ANN\Mp3 PLAYER




固件升级包




- 2 关闭正在播放中的 MP3 机。



长按  键5秒关闭电源。

- 3 使用 USB 电线连接 MP3 播放器与个人电脑。






- 4 MP3播放器与个人电脑连接好后。  
长按 **ON/REC/A-B** 键5秒。




第一次升级电脑会  
显示找到新硬件。


- 5 选择开始菜单中  
[程序]-[ANNMP3 Player]-  
[ANN Update]




- 6 此时 ANN Update 开始运行。




- 7 选项 Format Data Area 为格式化  
选择此项：格式化后，再更新程序。  
取消此项：只更新程序。



8 单击[Start]按钮，开始更新。



9 完成后，单击[Close]按钮退出。



完成后请断开MP3播放器与个人电脑的连接一次。然后重新连接就可以正常使用了。

如果更新后MP3播放器不能正常使用，请取出电池后，选择 Format Data Area 选项，重做更新操作。

若还是无法使用，请与经销商或 ANN公司联系。

### 最新固件升级

请访问[WWW.ANN11.COM](http://WWW.ANN11.COM)下载中心。

### ○ 格式化储存器


如果播放器在使用过程中遇到无法读、写的情况，请使用WINDOWS的磁盘工具格式化播放器，恢复文件系统的读、写操作。播放器出现无法读、写的情况很少。一般使用操作系统的快速格式化就可以删除储存器中所有的文档了。

### ○ 开始格式化前，请做好以下准备工作

- 安装好配套软件。(WINDOWS98需要)
- 将播放器连接个人电脑

### ○ 操作步骤


1 使用USB电线连接MP3播放器与个人电脑。



2 选择我的电脑，双击打开




## 3 选择可移动磁盘右击，单击[格式化]



## 4 单击[开始]按钮



## 5 弹出警告窗口，选择[确定]按钮



## 6 开始格式化



## 7 格式化完成，单击[确定]按钮



## 8 退出格式化，单击[关闭]按钮



MP3播放器的格式化操作与Windows的格式化磁盘操作完全一样

## ○ 安全

- 一般跑步及步行的震动，并不足以损坏MP3播放器，但若MP3播放器从高处掉下或被重物所压，将有可能影响音质，甚至令MP3播放器运作失常。
- 请确保MP3播放器不被任何液体沾污
- 请勿把MP3播放器放在高温下，或直接于太阳下暴晒，过度的沙尘，湿度及震动亦不适宜

## ○ 使用耳机

### ■ 路上安全

请勿在驾车途中或操作重型车辆时使用耳机，这可能会引致交通意外，有些地区及国家，有明文禁止，另外，如果耳机音量调较高，在横过马路时要加倍小心。我们建议在危险情况下，停止使用耳机，以防止不必要的意外。

### ■ 防止听觉受损

尽量避免耳机音量过大。专家指出长期在高音量下收听音乐可导致耳鸣，请尽量调低音量。

### ■ 顾及他人

尽量调较音量至中等水平，以免影响他人。

## ○ 疑难解答

没有电源	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 电池是否正确安装</li> <li>● 请确定是否已经开机</li> </ul>
耳机内听不到声音	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 请确保音量并不在0的状态，及耳机的连接没有问题</li> <li>● 请确保耳机清洁</li> <li>● 被破坏的MP3将可能制造不同程度的噪音，甚至不能播放音乐，请确保文件完整</li> </ul>
显示屏上的文字出现异状	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 请确保您选择了正确的语言</li> </ul>
FM接收效果不佳	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 调整耳机与播放机的位置</li> <li>● 关闭附近的电力装置</li> <li>● 耳机可当作天线使用</li> </ul>
不能够正常下载音乐	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 检查电池是否有足够电量</li> <li>● 检查USB连接线是否有损坏，连接是否妥当</li> <li>● 驱动程序是否安装妥当</li> <li>● 检查是否尚有空白的记忆体</li> </ul>



如果[疑难解答]不能解决您的问题，请联系您的供应商或登陆 ANN 网。  
在 ANN 网上的[讨论区]中可以查找到用户常见的一些问题。

# ○ ANN FM-60系列产品规格

内部存储器大小为128M\256M\512M。

规格尺寸	76mm×36mm×16mm	
重量	35克（不含电池）	
显示屏	点阵（128×64）液晶屏	
连接电脑	USB连接 最高传输速度：900Kb/秒	
内存	快闪存储器：128MB--512MB	
电源	一节AAA电池	
	最长播放时间12小时	
录音	采样率	8KHz, 16KHz, 32KHz, 48KHz
	录音格式	ADPCM
	录音时间	9小时（采样率：8KHz, 128M）
MP3或WMA或AAC	耳机最大输出	(L) 11mW+ (R) 11mW (32Ohm)
	MP3 \ WMA比特率	8-320kbps \ 5-192kbps
	频率响应	20Hz至20kHz
	信噪比	>95dB
	失真度	<0.05%
FM收音机	FM接受频率范围	87.5MHz至 108MHz
	FM存台数	30
	耳机最大输出	(L) 11mW+ (R) 11mW (32Ohm)
	信噪比	50dB
使用环境	-5至40摄氏度	

注：产品设计及规格如有更改，恕不另行通知。









· 请保存好此使用说明书以备日后查阅 ·

**ANN** 數碼音樂實驗室有限公司  
ANN DIGITAL AUDIO LABORATORY LIMITED

电话:**0757-3202828**

网址:**www.ann11.com**

E-mail:**ann@ann11.com**